

Pagoden Schirm



Anleitung Schirm mit Flaschenzug

1. Geschlossener Schirm ist mit einem Schließband gesichert. Vor Gebrauch Schließband öffnen.
2. Die Spannstreben aus den Stofffalten "frei legen".
3. Mit Hilfe des Flaschenzugs den Schirm öffnen.
4. Das Drehteil über der Bohrung in Position bringen. (Stoff straff aufgespannt)
5. Haltestift ganz durch die Bohrung stecken.
6. Zugseil in Schlaufen legen.
7. Zugseil am Haken befestigen.
8. Fertig aufgespannter Schirm.

Anleitung Schirm mit Knick und Kurbelmechanismus

1. Geschlossener Schirm ist mit einem Schließband gesichert. Vor Gebrauch Schließband öffnen.
2. Die Spannstreben aus den Stofffalten "frei legen".
3. Durch drehen an der Kurbel den Schirm öffnen.
4. Kurbeln bis der Stoff straff gespannt ist.
5. Fertig aufgespannter Schirm.
6. Um den Schirm zu kippen, drehen Sie weiter an der Kurbel, bis der Schirm sich zu neigen beginnt.



Pagoda Umbrella



Instructions umbrella with pulley

1. The folded umbrella is fastened with a tape. Undo the tape before use.
2. "Free" the tensioning struts from the folds of fabric.
3. Using the pulley, open the umbrella.
4. Position the rotating section over whichever of the two bore holes is easier. (Fabric stretched taut).
5. Insert the retaining pin all the way through the bore hole.
6. Fold the pull rope into loops.
7. Fasten the pull rope to the hook.
8. Fully opened umbrella.

Instructions umbrella with tilt and crank mechanism

1. The folded umbrella is fastened with a tape. Undo the tape before use.
2. "Free" the tensioning struts from the folds of fabric.
3. Turn the crank to open the umbrella.
4. Crank until the fabric is tightly stretched.
5. Fully opened umbrella.
6. To tilt the umbrella, continue to turn the crank until the umbrella begins to tilt.

