



Rollensatz für Stahlplatte

1. Lieferumfang

- 2 × schwenk-/feststellbare Rollen
 - 2 × feststehende Rollen
 - 8 × Senkkopfschraube 5 × 20 mm
 - 8 × Kunststoffschutz für Senkkopfschraube
 - 8 × Beilagscheibe
 - 8 × Sicherungsmutter M5
 - 1 × 8 mm Gabelschlüssel
 - 1 × 3 mm Inbusschlüssel
2. Legen Sie die Stahlplatte umgedreht auf eine weiche Unterlage und positionieren Sie die feststehenden sowie schwenkbaren Rollen wie gezeigt
 3. Anschließend Senkkopfschrauben mit dem Kunststoffschutz vorbereiten
 4. Senkkopfschrauben mit dem vorbereiteten Kunststoffschutz von unten durch die vorgesehene Aussparung stecken
 5. Beilagscheibe auf den Schraubenschaft stecken
 6. Eine Sicherungsmutter auf die Schraube setzen
 7. Achtung: nur leicht festziehen!
Vorgang für alle 8 Senkkopfschrauben wiederholen
 8. Ziehen Sie nun alle Schrauben mittels dem beigelegten 3 mm Inbusschlüssel fest, zum Gegenhalten benötigen Sie den 8 mm Gabelschlüssel

Montageanleitung

