

CROSS RÜCKENLEHNE

- 1 Lieferumfang: 2 x Rückenträger, 2 x Fußverlängerung (abgewinkelt), 4 x Schraube
4 x Beilagscheibe, 4 x Mutter, 6 x Holzschraube
- 2 Drehen Sie die Bank um. (Um die Rückenträger anbringen zu können, sollte die Bank etwas erhöht liegen, da Sie Platz nach unten benötigen). Entfernen Sie auf der Rückseite (dies ist die Seite auf der sich die Holzleiste befindet), an beiden Bankfüßen die Bodengleiter.
- 3 Positionieren Sie die Fußverlängerung am Bankfuß wie abgebildet und markieren Sie die 3 Aussparungen. Legen Sie die Fußverlängerung beiseite und bohren die Löcher mit einem 3 mm Bohrer vor. Verfahren Sie so auch mit dem zweiten Bankfuß.
- 4 Mittels beigelegten Holzschrauben beide Fußverlängerungen festschrauben.
- 5 Anhand dieser Abbildung können Sie sehen, wie die Rückenträger anzubringen sind.
- 6 Nehmen Sie einen Rückenträger (Winkel zeigt nach unten), stecken die beiden Schrauben von außen durch die Aussparung (siehe Abbildung), geben anschließend jeweils eine Beilagscheibe darauf und führen die Schrauben durch die Aussparung an der Bankzarge.
- 7 Drehen Sie die Muttern auf die Schrauben und ziehen diese mittels einem 6 mm Inbusschlüssel fest. Zum Gegenhalten benötigen Sie einen 13 mm Gabelschlüssel.
- 8 So verfahren Sie auch mit dem zweiten Rückenträger.
- 9 Die Crossbank wieder auf ihre Füße stellen und die Rückenlehne aufstecken.

